

Koordinatensystem

Koordinatensysteme nach Land filtern Deutschland

Projektion Deutschland/ETRS89/UTM zone 32N\_kurz

GPS Antenne

Antennen Höhe [m] 0.0

Lokalisierung (Offset)

Lokalisierung (Offset) verwenden

Delta X Hochwert [m]

Delta Y Rechtswert [m]

Delta Z Höhe [m]

Januar 2019

# **Umstellung auf UTM-Koordinaten**

Notwendige Änderungen in der RIWA Karten-App und der GNSS Commander-App

**RIWA GmbH** Gesellschaft für Geoinformationen **Innovative und zukunftssichere** Lösungen für Ihre Geoinformationen



# Inhaltsverzeichnis

1.		Allgemeine Informationen			
2.		Notwendige Änderungen3			
2	2.1.	Datensicherung in der KartenApp3			
7	2.2.	Anpassungen im GNSS Commander 4			
7	2.3.	Transformation ändern			
2	2.4.	NTRIP - Zugriffspunkt für die Korrekturdaten mit UTM-Bezug einstellen			



## 1. Allgemeine Informationen

Im Rahmen der Umstellung des Koordinationssystems von Gauß-Krüger nach UTM müssen Sie, **falls Sie Ihre Vermessung mit dem GNSS Commander steuern**, einige Anpassungen in den Einstellungen der GNSS Commander App tätigen.

Die wichtigsten Informationen haben wir für Sie in diesem Dokument zusammengefasst

# 2. Notwendige Änderungen

### 2.1. Datensicherung in der KartenApp

Zunächst müssen Sie die Vermessungsdaten sichern und ins RIWA GIS-Zentrum hochladen:

- 1. Öffnen Sie die Karten-App auf Ihrem mobilen Gerät.
- 2. Öffnen Sie das Menü Datenmanager.



3. Tippen Sie auf den Eintrag Vermessungsdaten.



4. Tippen Sie auf Projekt synchronisieren.

Projekt synchronisieren

ightarrow Die Daten sind nun im RIWA GIS-Zentrum gesichert.



#### 2.2. Anpassungen im GNSS Commander

- 1. Öffnen Sie die GNSS Commander-App.
- 2. Öffnen Sie die Menüleiste.

≅ अत 86% û 14: GNSS Commander BASIC					¥≨ ଲି.⊪ 86% û 14:08		
		٥	۲	<b>X</b>	=	Ø	
GPS SI	Datenquelle						<b>\$</b> (1)
₩ + +	Satelliten 19 Genauigkeit XY			(ب) (ب)	GPS FIX Alte	Status ED r DGPS	
+ +	Genauigkeit Z 0.56 m			*	46. PDC 1.0	2 S )P	
Ø	Heading —			デ	Ges	chwindigk	eit

3. Tippen Sie auf Einstellungen.



4. Tippen Sie auf Allgemeine Einstellungen.





5. Tippen Sie auf **App Einstellungsdateien**.



 $\rightarrow$  Die Dateien werden synchronisiert.

6. Beenden Sie die App über das Menü und den Eintrag Applikation beenden.

G 🖂 🤇	<b>Ə</b>	🛜 🚄 93% 🗖 15:57				
$\bigotimes$	GNSS Commander Version 2.6.0.2					
a	Karte	<b>= 0</b>				
	Zusatzinfo	<b>\$</b> 0				
۵	Einstellungen	GPS Status –				
ą	GPS Konfiguration	Alter DGPS				
(j)	Info über	Geschwindigkeit				
?	Hilfe	*_				
Q	Online Forum	<b>\$</b> \$				
€	Applikation beenden					



### 2.3. Transformation ändern

- → Dies ist notwendig, da bei UTM nur noch die Höhe online transformiert wird
- 1. Öffnen Sie die GNSS Commander-App.
- 2. Öffnen Sie die Menüleiste.



3. Tippen Sie auf Einstellungen.

2					<b>*</b> {	uli 86% 🛢 13:54
$\bigotimes$	GNSS Commander Version 2.6.0.2					
a	Karte		Ξ	0		
	Zusatzinfo	_			k	<b>‡</b>
۵	Einstellungen	Þ	GP FI)	S Status KED		
÷	GPS Konfiguration	D	Alte 46	er DGPS 2 s		

4. Tippen Sie auf Transformation.



5. Tippen Sie auf Online Transformation.



6. Stellen Sie die Korrektur auf "nur für Z":



7. Aktivieren Sie das Koordinatensystem.

	<b>N</b> 14.20 <b>N</b> 14.20
← Einstellungen Transformation	
Koordinaten Referenz System Online Transformation Korrektur nur für Z	
Koordinatensystem	
Koordinatensystetୁରୁe nach La Deutschland	nd filtern

8. Filtern Sie das Koordinatensystem nach Land und wählen Deutschland



9. Wählen Sie die Projektion wie folgt aus:





### 2.4. NTRIP - Zugriffspunkt für die Korrekturdaten mit UTM-Bezug einstellen

- 1. Navigieren Sie zurück zum Start-Screen.
- 2. Öffnen Sie die Menüleiste.



3. Tippen Sie auf Einstellungen.



4. Tippen Sie auf NTRIP.





5. Tippen Sie auf Service Liste (Mountpoints)



6. Nehmen Sie folgende Einstellung vor:



- → Die notwendigen Anpassungen im GNSS Commander sind damit erledigt. Die Koordinaten liegen nun in UTM und Normalhöhennull (NHN) vor.
- → Sie können anschließend wie gewohnt Ihre Vermessungsdaten in die RIWA Karten-APP importieren und Vermessungsprojekte anlegen.

